


Anzeige

Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.

Messgeräte Typ

Display-Anzeigeschleifen Normalbetrieb



X X	„FA“ Kennung für das AMR-Funksystem
	„Fb“ Kennung für das walk-by Funksystem
	„AL“ Algorithmus, kein Funksystem vorhanden
Y	„2“ Kennung für den 20x-Algorithmus
	„3“ Kennung für den WHE3x-Algorithmus
	„4“ Kennung für den WHE4x-Algorithmus
Z	„1“ Kennung für 1-Fühler-Messsystem
	„2“ Kennung für 2-Fühler-Messsystem